

1. 電 源

OFFにて水研以外全機能停止
ONにて、ボタンスイッチ点灯（正常動作）

2. 警 報

赤ランプ点灯にて、詰まり等のトラブル発生。
トラブル解除後、自動消灯。
尚、警報点灯時、外部出力（パトライト）点灯を行う。
（ジェッター標準仕様）

3. 研磨機警報

水洗研磨機が詰まり等のトラブルを発生しています
詳細は、水洗研磨機の取扱説明書を参照してください。

4. ジョッキ時間設定

右・・・ユニットBOX正面より見て右側
左・・・ユニットBOX正面より見て左側
コイン排出時間は、3.5秒～11秒の間にて設定が可能です。スイッチは1目盛り0.5秒単位にて“0”を基準に右回りにて排出時間を長くすることができます。

5. モーター出力側

- | | | |
|----------|----------|--|
| a. 新玉（左） | ・・・・・・・・ | 左側取り出し用のコンベアが作動している時に、点灯。 |
| b. 新玉（右） | ・・・・・・・・ | 右側取り出し用のコンベアが作動している時に、点灯。 |
| c. ボス定量 | ・・・・・・・・ | 新玉タンクが空になると、ボス定量コンベアが作動して
コインを新玉タンクに送る際に点灯。
注）新玉タンク直、のランプが満灯の場合のみ
ボス定量が作動します。 |
| d. リフト | ・・・・・・・・ | ユニットBOXを正面より見て左側のリフト。
電源をONにしている間、連続運転をし、詰まり等が
発生しても停止しません。 |
| e. そ の 他 | ・・・・・・・・ | 予備出力（常時100Vを出力しています。） |
| f. 空中・回収 | ・・・・・・・・ | 空中搬送ライン用100V出力
（空中コンベア・回収リフト）
詰まりが発生した場合のみ停止する。 |
| g. 島内回収① | ・・・・・・・・ | 島内回収ライン用100V出力
電源がONになっている間、連続運転をし、つまり等
が発生しても停止しません。 |
| h. 島内回収② | ・・・・・・・・ | 島回収①と同じ。 |